

HNC AKILLI TAHTA KULLANIMI

1)



Akıllı tahtanın fişe takılı olduğundan emin olunuz.

2)



Kırmızı ışığın yandığından emin olun ve tuşa basarak ekranı açın.

3)




Cihazın arkasındaki bilgisayarı kontrol edin.

4)




Eğer bilgisayar çalışmıyor ise gösterilen tuş ile bilgisayarı açın.

5)



Işıklar yanıyor ise bilgisayar açılmıştır.

6)




Windows simgesine basın.

7)




Açılan ekranı yukarı doğru kaydırarak giriş ekranını açın.

8)




İnternetin bağlı olup olmadığı kontrol edin.

9)



Bağlandı yazıyor ise internetiniz vardır.

10)



Sol alttan Diğer kullanıcı seçildikten sonra "sinif" kullanıcısı ile giriş yapın.

11)



Eğer USB takılmak isteniyor ise bilgisayarın üzerindeki slotlar kullanılmalıdır.